

SIN DIMMER *Sem regulador de intensidade*



Si la espiral led se enciende pero no podemos ejecutar ninguna acción con el mando como apagar la luz, encender el ventilador..., estamos ante una pérdida de conectividad mando/receptor.

Para reestablecer la conectividad sigue los siguientes pasos:

- 1 Encienda el interruptor de la pared
- 2 Cuando se ilumine la espiral LED, en un lapso de 3 segundos, mantenga presionado durante 20 segundos el botón central "FAN/OFF", seguidamente pulse 1 vez el botón superior derecho "LIGHT ON/OFF"

*Se o LED espiral acender, mas não conseguir executar nenhuma ação com o comando, como desligar a luz, ligar o ventilador..., estamos diante de uma perda de conexão do comando/receptor.*

*Para restaurar a conexão, procedemos as seguintes etapas:*

- 1 Ligue o interruptor de parede
- 2 Quando a espiral do LED acender, dentro de 3 segundos, pressione e segure o botão central "FAN/OFF" por 20 segundos e, em seguida, pressione o botão superior direito "LIGHT ON/OFF" uma vez.