


MANUAL DE INSTRUÇÕES

AXINITE CCT

LUMIT®

REF. A06580501CCT | A06580901CCT | A06581201CCT | A06581601CCT | A06582001CCT [PT]
A06580511CCT | A0658011CCT | A06581211CCT | A06581611CCT | A06582011CCT



INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

> Para a conexão à rede de alimentação deve ser utilizado um bloco de terminais de parafuso de classe II (completamente isolado) em conformidade com a EN 60998-2-1, com uma capacidade de conexão de 2 x 2,5 mm² e uma tensão estipulada de 250V.

> Efectuar a conexão dos condutores da cablagem fixa respeitando as indicações dadas: conectar o condutor de fase ao terminal L (cor castanha), o condutor neutro (cor azul) ao terminal N.

> Para reduzir o risco de morte, lesão pessoal, fogo, choque elétrico, queda de peças, cortes/queimaduras e outros perigos, ler todos os avisos e instruções incluídos na caixa do aparelho assim como todas as respectivas etiquetas.

> Antes de instalar ou fazer manutenção deste equipamento, siga as instruções deste manual. Para uma instalação residencial, se não tiver certeza de conseguir fazer a instalação ou manutenção da luminária, consulte um técnico licenciado e qualificado.

> NÃO INSTALE O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO

> Para evitar ferimentos ou danos na montagem deste produto, certifique-se de que os condutores e parafusos estão seguros antes de conectar a energia.

> Crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este produto.

> Manuseie a instalação com cuidado para evitar quaisquer danos ou quebras.

> Para a instalação selecione um local adequado longe de líquidos e perigos. Certifique-se de que a conexão não entra em contato com materiais ou superfícies corrosivas, produtos químicos, etc.

> Desligue a energia e deixe arrefecer antes de limpar a luminária. Para limpar, utilize um pano limpo e húmido. Nunca mergulhe o aparelho em água.

> Substituição e manutenção da lâmpada: desconecte a alimentação e deixe a conexão esfriar antes de limpar ou recolocar.

> Verifique se a tensão de alimentação está correta comparando com a etiqueta informativa da luminária.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

① Antes de iniciar os trabalhos, certifique se desligou a alimentação elétrica. Fixe com parafusos (B) os clips de fixação (D) na superfície a instalar a luminária (parede /tecto/ armário), manter os dois clips à distância apropriada.

② Pressionar o suporte de iluminação (A) nos clips (B) já fixados firmemente no tecto. Verificar se a luminária está bem presa.

③ Segurar as duas extremidades da luminária LED T5(A). Verificar se está presa e bem conectada. Ligar à alimentação usando o conector (E) e o bloco de terminais recomendado.

④ Cada equipamento pode ser conectada a outra com o conector apropriado (C) respeitando o limite indicado: 5W: ≤ 20PCS; 9W: ≤ 10PCS; 12W: ≤ 8PCS; 16W: ≤ 6PCS; 20W: ≤ 5PCS.

⑤ Escolha a temperatura de cor que deseja ajustando o botão (F).

IMPORTANTE

Assegure-se que:


1. Os parafusos ficam bem apertados
2. As conexões estão correctas. Em caso de dúvida, consulte um técnico qualificado.
3. O conector está bem colocado. Em caso de dúvida, consultar um técnico qualificado.
4. A fonte de luz e o dispositivo de comando separado NÃO PODEM SER REMOVIDOS sem danos permanentes à luminária.
5. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AXINITE CCT

LUMIT[®]

REF. A06580501CCT | A06580901CCT | A06581201CCT | A06581601CCT | A06582001CCT [ES]
A06580511CCT | A0658011CCT | A06581211CCT | A06581611CCT | A06582011CCT



INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

> Para la conexión a la alimentación, utilice un bloque de terminales de tornillo clase II (totalmente aislado) de acuerdo con EN 60998-2-1, con una capacidad de conexión de 2 x 2,5 mm² y una tensión nominal de 250V.

> Conectar los conductores del cableado fijo respetando las instrucciones dadas: conectar el conductor de fase al borne L (color marrón), el conductor neutro (color azul) al borne N.

> Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales, incendios, descargas eléctricas, caídas de piezas, cortes / quemaduras y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones en el embaje de la luminaria, así como todas las etiquetas.

> Antes de instalar o mantener este equipo, siga las instrucciones de este manual. Para una instalación residencial, si no está seguro de instalar o mantener la luminaria, consulte a un técnico autorizado y calificado.

> NO INSTALE EL PRODUCTO SI EL MISMO ESTÁ DAÑADO

> Para evitar lesiones o daños al ensamblaje de este producto, asegúrese de que los conductores y los tornillos estén seguros antes de conectar la alimentación.

> Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este producto.

> Maneje la instalación con cuidado para evitar daños o roturas.

> Para la instalación, seleccione una ubicación adecuada, lejos de líquidos y peligros. Asegúrese de que la conexión no entre en contacto con materiales o superficies corrosivas, productos químicos, etc.

> Apague la alimentación y deje que se enfríe antes de limpiarla. Para limpiar, use un paño limpio y húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua.

> Sustitución y manutención de la bombilla: desconecte la alimentación y deje la conexión enfriar antes de limpiar o recolocar.

> Compruebe que la tensión de la alimentación esté correcta en relación con la etiqueta informativa de la luminaria.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

① Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de haber desconectado la fuente de alimentación. Fije con tornillos (B) los clips de fijación (D) en la superficie instalación de la luminaria (pared/techo/mueble), mantenga los dos clips a la distancia adecuada.

② Presione el soporte de iluminación (A) en los clips (B) ya firmemente fijados al techo. Compruebe que la luminaria está bien sujeta.

③ Sostenga ambos extremos de la luz LED T5(A). Asegúrate de que esté seguro y conectado. Conectar a la fuente de alimentación utilizando el conector (E) y el bloque de terminales recomendado.

④ Cada equipo se puede conectar a otro con el conector apropiado (C) respetando el límite indicado: 5W: ≤ 20PCS; 9W: ≤ 10PCS; 12W: ≤ 8PCS; 16W: ≤ 6PCS;

⑤ Seleccione la temperatura de color deseada ajustando el mando (F).

IMPORTANTE

Asegúrese de que:


1. Apretar bien los tornillos.
2. La conexión es correcta. En caso de duda, consulte un técnico calificado.
3. Posición correcta del conector. En caso de duda, consulte un técnico cualificado.
4. La fuente luminosa y el mecanismo de control integrado NO PUEL DEM ser retirados sin dañar permanentemente la luminaria.
5. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F.

INSTRUCTION MANUAL

AXINITE CCT

LUMIT[®]

REF. A06580501CCT | A06580901CCT | A06581201CCT | A06581601CCT | A06582001CCT [EN]
A06580511CCT | A0658011CCT | A06581211CCT | A06581611CCT | A06582011CCT



GENERAL SAFETY INFORMATION

- > For the connection to the power supply, use a Class II screw terminal block (completely insulated) in accordance with EN 60998-2-1, with a connection capacity of 2 x 2.5 mm² and a rated voltage of 250V.
- > Connect the fixed wiring conductors respecting the instructions given: connect the phase conductor to terminal L (brown color), the neutral conductor (blue color) to terminal N.
- > To reduce the risk of death, personal injury, fire, electric shock, falling parts, cuts / burns and other hazards, read all warnings and instructions included with the appliance box as well as all labels.
- > Before installing or maintaining this equipment, follow the instructions in this manual. For a residential installation, if you are unsure whether to install or maintain the luminaire, consult a licensed and qualified technician.
- > **DO NOT INSTALL THE PRODUCT IF THE SAME IS DAMAGED**
- > To prevent injury or damage to the assembly of this product, make sure the conductors and screws are secure before connecting the power.
- > Young children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- > Handle the installation carefully to avoid any damage or breakage.
- > For installation, select an appropriate location away from liquids and hazards. Make sure that the connection does not come into contact with corrosive materials or surfaces, chemicals, etc.
- > Turn off the power and let it cool before cleaning. To clean, use a clean, damp cloth. Never immerse the appliance in water.
- > Lamp replacement and maintenance: disconnect power and allow fitting to cool down before cleaning or replacing.
- > Check that the supply voltage is correct compared to the informative label of the luminaire.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- ① Before starting work, make sure you have disconnected the power supply. Fix with screws (B) the fixing clips (D) on the surface installing the luminaire (wall/ceiling/cabinet), keep the two clips at the appropriate distance.
- ② Press the lighting support (A) into the clips (B) already firmly fixed to the ceiling. Check that the luminaire is securely fastened.
- ③ Hold the two ends of the T5(A) LED luminaire. Check that it is secured and well connected. Connect to power using connector (E) and recommended terminal block.
- ④ Each equipment can be connected to another with the appropriate connector (C) respecting the indicated limit: 5W: ≤ 20PCS; 9W: ≤ 10PCS; 12W: ≤ 8PCS; 16W: ≤ 6PCS;
- ⑤ choose the suitable color temperature by adjusting the button (F).

IMPORTANT

Ensure that:

1. The screws are tight.
2. Connections are correct. If in doubt, consult a qualified technician.
3. The connector is well placed. In case of doubt, consult a qualified technician.
4. The light source and independent control device CAN'T be removed without permanent damage to the whole lamp.
- 5. This product contains one light source of energy efficiency class F.**