


MANUAL DE INSTRUÇÕES GRAVANA

REF. V00181201 | V00101201

LUMIT®


[PT]



Dados Técnicos

Dimensões	Potência (W)	Fluxo de Ar (m3/min)	Nível de Ruído (dB)
80mm	12	2	40-45
100mm	12	2	40-45

Esquema de Ligação



INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

> Para reduzir o risco de morte, lesão pessoal, fogo, choque elétrico, queda de peças, cortes/queimaduras e outros perigos, ler todos os avisos e instruções incluídos na caixa do aparelho assim como todas as respectivas etiquetas.

> Antes de instalar ou fazer manutenção deste equipamento, siga as instruções deste manual. Para uma instalação residencial, se não tiver certeza de conseguir fazer a instalação ou manutenção da luminária, consulte um técnico licenciado e qualificado.

> **NÃO INSTALE O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO**

> Para evitar ferimentos ou danos na montagem deste produto, certifique-se de que os condutores e parafusos estão seguros antes de conectar a energia.

> Crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este produto.

> Manuseie a instalação com cuidado para evitar quaisquer danos ou quebras.

> Para a instalação selecione um local adequado longe de líquidos e perigos. Certifique-se de que a conexão não entra em contato com materiais ou superfícies corrosivas, produtos químicos, etc.

> Desligue a energia e deixe arrefecer antes de limpar a luminária. Para limpar, utilize um pano limpo e húmido. Nunca mergulhe o aparelho em água.

> Verifique se a tensão de alimentação está correta comparando com a etiqueta informativa da luminária.

PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÕES

1. Certifique-se de que a tensão é a correcta antes de conectar o extrator à fonte de alimentação.
2. A ligação elétrica deve ser feita de forma estável e segura.
3. Não devem haver impactos nas lâminas da ventoinha enquanto esta é movimentada manualmente antes de ligar o extrator à fonte de alimentação.
4. Não é permitida a instalação de extractores em locais onde existam ácidos, gases alcalinas ou explosivos.
5. A instalação do extrator deve ser feita a mais de 2.3m de altura em relação ao chão.
6. O fio amarelo e verde tem de ser usado como fio terra.
7. Não se aceitam responsabilidades em casa de alterações feitas pelo instalador/utilizador, em qualquer um dos componentes do produtos.
8. A instalação do extrator deve cumprir com as Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

IMPORTANTE

Assegure-se que:


1. Verificar se o extrator se encontra desligado.
2. Não utilizar diluentes químicos, como petróleo ou benzina, para efetuar a limpeza da ventoinha de extração.
3. Não permitir que a água entre em contacto com as partes elétricas, tais como os motores ou os interruptores.
4. Não mergulhar as lâminas da ventoinhas ou quaisquer outras partes plásticas em água quente acima de 60°C.

MANUAL DE INSTRUCCIONES GRAVANA

REF. V00181201 | V00101201

LUMIT®


[ES]



Datos Técnicos

Dimensiones	Potencia (W)	Flujo de Aire (m3/min)	Nivel de Ruido (dB)
80mm	12	2	40-45
100mm	12	2	40-45

Diagrama de Conexión



INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- > Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales, incendios, descargas eléctricas, caídas de piezas, cortes / quemaduras y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones en el embaje de la luminaria, así como todas las etiquetas.
- > Antes de instalar o mantener este equipo, siga las instrucciones de este manual. Para una instalación residencial, si no está seguro de instalar o mantener la luminaria, consulte a un técnico autorizado y calificado.
- > **NO INSTALE EL PRODUCTO SI EL MISMO ESTÁ DAÑADO**
- > Para evitar lesiones o daños al ensamblaje de este producto, asegúrese de que los conductores y los tornillos estén seguros antes de conectar la alimentación.
- > Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- > Maneje la instalación con cuidado para evitar daños o roturas.
- > Para la instalación, seleccione una ubicación adecuada, lejos de líquidos y peligros. Asegúrese de que la conexión no entre en contacto con materiales o superficies corrosivas, productos químicos, etc.
- > Apague la alimentación y deje que se enfríe antes de limpiarla. Para limpiar, use un paño limpio y húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua.
- > Compruebe que la tensión de la alimentación esté correcta en relación con la etiqueta informativa de la luminaria.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que el voltaje sea el correcto antes de conectar el extractor a la fuente de alimentación.
2. La conexión eléctrica debe ser estable y segura.
3. No debe haber impactos en las aspas del ventilador mientras se mueve manualmente antes de conectar el extractor a la red eléctrica.
4. No está permitido instalar extractores en lugares donde existan ácidos, gases alcalinos o explosivos.
5. El extractor debe instalarse a una altura superior a 2,3 m del suelo.
6. Los cables amarillo y verde deben usarse como cable a tierra.
7. No se acepta responsabilidad por los cambios realizados por el instalador/usuario en cualquiera de los componentes del producto.

IMPORTANTE

Asegúrate de eso:


1. Verificar que el extractor esté apagado.
2. No utilice diluyentes químicos, como petróleo o benceno, para limpiar el ventilador de extracción.
3. No permita que el agua entre en contacto con piezas eléctricas, como motores o interruptores.
4. No sumerja las aspas del ventilador ni ninguna otra pieza de plástico en agua caliente a más de 60°C.

INSTRUCTION MANUAL

GRAVANA

REF. V00181201 | V00101201


LUMIT®



Technical Data

Dimension	Power (W)	Airflow (m³/min)	Noise Level(dB)
80mm	12	2	40-45
100mm	12	2	40-45

Wiring Diagram



GENERAL SAFETY INFORMATION

- > To reduce the risk of death, personal injury, fire, electric shock, falling parts, cuts / burns and other hazards, read all warnings and instructions included with the appliance box as well as all labels.
- > Before installing or maintaining this equipment, follow the instructions in this manual. For a residential installation, if you are unsure whether to install or maintain the luminaire, consult a licensed and qualified technician.
- > DO NOT INSTALL THE PRODUCT IF THE SAME IS DAMAGED
- > To prevent injury or damage to the assembly of this product, make sure the conductors and screws are secure before connecting the power.
- > Young children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- > Handle the installation carefully to avoid any damage or breakage.
- > For installation, select an appropriate location away from liquids and hazards. Make sure that the connection does not come into contact with corrosive materials or surfaces, chemicals, etc.
- > Turn off the power and let it cool before cleaning. To clean, use a clean, damp cloth. Never immerse the appliance in water.
- > Check that the supply voltage is correct compared to the informative label of the luminaire.

INSTALLATION CAUTIONS

1. Be sure to choose appropriate voltage before connecting with power source.
2. The wire connection must be firm and safe.
3. There must be no collision while moving fan blade by hand before connecting with the power source.
4. Fans are not applicable where there is acid, alkaline and explosive gas
5. Ground height should be more than 2.3m while using
6. Yellow and green double color wire must be grounded
7. No responsibility will be accepted if any portion of the product has been altered or modified

IMPORTANT

Ensure that:

1. First, ensure that the fan is switched off
2. Never use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the exhaust fan
3. Do not allow water to contact electrical parts such as motors or switches
4. Do not immerse blades or other resin parts in hot water over 60°C