



# FLEXO LED Flexible with Clip - FLEXO LED Flexible con Pinza Mod. ALBA

FLEXO LED Flexível com CLAMP - FLEXO Flexible LED mit CLAMP

FLEXO LED flexible avec CLAMP - FLEXO LED Flessibile con CLAMP

## FICHA TÉCNICA/DATA SHEET

5W  
450 lm



### CLEANING:




To clean the lamp, cut off the power supply and wait until the lamp has cooled down. Use a soft dust cloth to clean (if necessary, slightly moisten). Never use alcohol, solvents or similar products, this could damage the lamp.

### REINIGUNG:

Um die Lampe zu reinigen, schalten Sie die Stromzufuhr ab und warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Staubtuch (ggf. leicht anfeuchten). Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder ähnliche Produkte, dies könnte die Lampe beschädigen.

### NETTOYAGE :

Pour nettoyer la lampe, couper l'alimentation électrique et attendre que la lampe ait refroidi. Utilisez un chiffon à poussière doux pour nettoyer (si nécessaire, humidifiez légèrement). Ne jamais utiliser d'alcool, de solvants ou de produits similaires, cela pourrait endommager la lampe.



### LIMPIEZA:

Para limpiar la lámpara, cortar la fuente de alimentación y esperar hasta que la lámpara se haya enfriado. Use un paño suave para limpiar el polvo (si es necesario, humedezca ligeramente). Nunca use alcohol, disolventes o productos similares, esto podría dañar la lámpara.

### PULIZIA:

Per pulire la lampada, interrompere l'alimentazione e aspettare che la lampada si sia raffreddata. Usare un panno morbido per togliere la polvere (leggermente inumidito se necessario). Non usare mai alcool, solventi o prodotti simili, questo potrebbe danneggiare la lampada.

### LIMPEZA:

Para limpar a lâmpada, cortar a alimentação e esperar que a lâmpada tenha arrefecido. Utilizar um pano macio para limpar o pó (um pouco mais húmido se necessário). Nunca utilizar álcool, solventes ou produtos similares, isto poderia danificar a lâmpada.